

# rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації  
Инструкция по эксплуатации

стр. 2  
стр. 10

## електрична БРИТВА

электрическая  
БРИТВА



RHC210-S

## **ІНСТРУКЦІЯ**

### **З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ**

Для зменшення ризику пожежі /ураження електричним струмом /отримання травми:

Перед використанням прочитайте всю інструкцію по експлуатації.

- Пристрій призначений тільки для використання в побуті.

- Зберігайте в недоступному для дітей місці.

- Не натискайте на сіточку.

- Не намагайтеся розкрити сіточку.

- Не користуйтеся пристроєм поблизу джерела тепла.

- Не використовуйте бритву в місцях підвищеної вологості.

- Не тримаєте пристрій під прямими сонячними променями.

- Не використовуйте

цілях, крім прямого призначення відповідно до даної інструкцією по експлуатації.

- Не залишайте даний апарат без нагляду, коли користуєтеся ним.

- Не залишайте бритву без нагляду, коли вона включена.

- Якщо пристрій не використовується, вимкніть його від електричної мережі.

- Перед очищенням бритви, обов'язково вимкніть її від мережі

- Не користуйтеся приладом, якщо шнур живлення або штепсельна вилка пошкоджені або якщо саме пристрій несправний.

- Не користуйтеся аксесуарами, які не входять до комплекту.

- Не рекомендується користуватися бритвою поза приміщенням.

- Не занурюйте шнур живлення або штепсель у воду або будь-яку іншу рідину .
- Ніколи не вставляйте предмети всередину пристрою.
- Виймайте батареї з пристрою, якщо ви не користуєтеся пристроєм протягом тривалого періоду часу.
- Щоб уникнути пошкодження або небезпечної ситуації , виймайте розряджені батареї з пристрою.
- Не намагайтеся замкнути клеми живлення.
- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
- Чищення й обслуговування приладів можливо для дітей старше ніж 8 років під наглядом.
- Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.
- Прилади можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями або розумовими вадами або з нестачею досвіду та знання, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потужність: 3 Вт  
Номинальна напруга: 220-240 В  
Номинальна частота: 50 Гц  
Номинальна сила струму: 0,01 А

### КОМПЛЕКТНІСТЬ

Електробритви - 1 шт.  
Інструкція з експлуатації з гарантій-  
ний талон - 1 шт.  
Упаковка - 1 шт.



## ШАНОВНИЙ КОРИСТУВАЧ

Вітаємо Вас з придбанням виробу торгової марки «Rotex». Впевнені, що наші вироби будуть вірними і надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві. Не піддавайте пристрій різким перепадам температур. Різка зміна температури (наприклад, внесення пристрою з холоду в тепло) може викликати конденсацію вологи всередині пристрою і порушити його працездатність при включенні. Пристрій має відстоятися в теплом приміщенні не менше, 5 годин. Введення пристрою в експлуатацію після транспортування використовувати не раніше, ніж через 1,5 год. після внесення його в приміщення.

## **ЯК ЗАРЯДЖАТИ БАТАРЕЮ**

Перед використанням в перший раз:

1. Вставте один кінець адаптера змінного струму в бритву, а інший кінець в електричну мережу (220-240 В , 50 Гц ).
2. При цьому світловий індикатор загориться червоним кольором, вказуючи на те, що пристрій заряджається. Через 8 години пристрій повністю зарядиться.
3. Вимкніть адаптер змінного струму від пристрою та електричної мережі перед експлуатацією.
4. Бритвою можна користуватися близько 30 хв.

## **ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ**

Ця бритва є продуктом високої якості і розроблена для забезпечення тривалого використання та отримання максимального задоволення.

Уважно прочитайте цю інформацію перед використанням:

1. Зніміть захисну кришку і перемикач вкл/викл. в положення «ON» («Включення»).
2. Почніть голитися в напрямку, протилежному росту волосся.
3. Щоб досягти чистого гоління, однією рукою злегка натягніть шкіру, а іншою рукою водить бритвою.
4. Після гоління, переведіть пере-

микач вкл/викл. в положення «OFF» («виключення») і встановіть на місце захисну кришку.

## **ВИСУВАЄТЬСЯ ВГОРУ ТРИММЕР**

1. Натисніть перемикач в верхній частині бритви, і перемістіть його вперед, в цей момент триммер в рушить вгору
2. Тримайте бритву під нахилом, щоб збрити бороду, вуса і бакенбарди .
3. Після використання встановіть триммер в попереднє положення.

## **ЯК ЧИСТИТИ ПРИСТРІЙ**

- вимкніть електробритву.
- рекомендується періодично очищати сіточку бритви, в такому випадку вона буде довго і вірно служити вам.
- далі натисніть дві кнопки, розташовані по обидва боки в верхній частині бритви, щоб відкрити блок сіточки.
- використовуючи щіточку з комплекту, обережно почистіть сіточку і леза.
- після очищення встановіть сіточку і захисну кришку на попереднє місце (Мал.б).

## **ЗАМІНА ЧАСТИН БРИТВИ**

При щоденному використанні бритви, міняйте сіточку кожен рік.

## ЗАМІНА ЗОВНІШНЬОЇ БРИЮЧОЇ СІТКИ

1. Натисніть на спеціальну кнопку фіксатора бриючого блоку, щоб звільнити зовнішній бриючий блок (Мал.7).
2. Акратно витягніть бриючу сітку із зовнішнього бриючого блоку.
3. Візьміть нову бриючу сітку.
4. Щоб розмістити нову сітку, зафіксуйте одну сторону зовнішньої бриючої сітки в лівому отворі зовнішнього бриючого блоку, а потім другу. Примітка: зовнішні бриючі сітки не можуть бути зігнуті. (Мал. 8).
5. Встановіть зовнішній бриючий блок назад в бритву.

## ЗАМІНА ВНУТРІШНІХ БРИЮЧИХ ЛЕЗ.

1. Натисніть на спеціальну кнопку фіксатора бриючого блоку, щоб звільнити зовнішній бриючий блок.
2. Візьміть внутрішні бриючі леза по обидва боки, зніміть леза вертикальним рухом вгору. Не прикладайте сильних зусиль, інакше пружина може вискочити з фіксуючої рамки внутрішніх лез.
3. Візьміть нові леза і встановіть їх у фіксуючу рамку на пружину.
4. Встановіть зовнішній бриючий блок назад в бритву (Мал.9,10).

Увага: не втрачайте пружину всередині внутрішніх бриючих лез.

## БЕЗПЕКА ДОВКІЛЛЯ. УТИЛІЗАЦІЯ

Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища! Будь-ласка, дотримуйтеся місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання в відповідний центр утилізації відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.



## **УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ**

### **ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!**

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### **УМОВИ ГАРАНТІЇ:**

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:  
– правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;  
– наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
  - неправильного встановлення, транспортування;
  - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
  - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
  - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
  - використання приладу в професійних цілях;
  - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
  - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**



- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

## **VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!**

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у

Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання. Термін зберігання необмежений. Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару, **\*\*\*/\*\*/\*** - рік, місяць та дата відповідно. Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

## **ИНСТРУКЦИЯ**

### **ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Для уменьшения риска пожара / поражения электрическим током / получения травмы

Перед использованием прочитайте всю инструкцию по эксплуатации.

- Устройство предназначено только для использования в быту.

- Храните в недоступном для детей месте.

- Не нажимайте на сеточку.

- Не пытайтесь раскрыть сеточку.

- Не пользуйтесь устройством вблизи источника тепла.

- Не используйте бритву в местах повышенной влажности.

- Не держите устройство под прямыми солнечными лучами.

- Не используйте в

любых других целях, кроме прямого назначения в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.

- Не оставляйте данный аппарат без присмотра, когда пользуетесь им.

- Не оставляйте бритву без присмотра, когда она включена.

- Если устройство не используется, отключите его от электрической сети.

- Перед очисткой бритвы, обязательно выключите ее от сети

- Не пользуйтесь прибором, если шнур питания или вилка повреждены или если именно устройство неисправно.

- не пользуйтесь аксессуарами, которые не входят в комплект.

- Не рекомендуется пользоваться бритвой вне помещения.

- Не погружайте шнур питания или вилка в воду или любую другую жидкость.
- Никогда не вставляйте предметы внутрь устройства.
- Вынимайте батареи из устройства, если вы не пользуетесь устройством в течение длительного периода времени.
- Во избежание повреждения или опасной ситуации, вынимайте разряженные батареи из устройства.
- Не пытайтесь замкнуть клеммы питания.
- Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании прибора и понимают возможные опасности.
- Чистка и обслуживание приборов возможно для детей старше 8 лет под присмотром.
- Прибор и его шнур нужно держать недосягаемыми для детей менее 8 лет.
- Приборы могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными способностями или умственными недостатками или с недостатком опыта и знания, если они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании прибором и понимают возможные опасности.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3 Вт  
Номинальное напряжение: 220-240 В  
Номинальная частота: 50 Гц  
Номинальная сила тока: 0,01 А  
КОМПЛЕКТНОСТЬ  
Электробритвы - 1шт.  
Инструкция по эксплуатации с  
гарантий-  
ный талон - 1 шт.  
Упаковка - 1 шт.



## УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки «Rotex». Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в вашем домашнем хозяйстве. Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкое изменение температуры (например, внесение устройства с холода в тепло) может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность при включении. Устройство имеет отстояться в теплом помещении не менее, 5:00. Введение устройства в эксплуатацию после транспортировки использовать не раньше, чем через 1,5 ч. после внесения его в помещение.

## **ЗАРЯДКА БАТАРЕИ**

Перед использованием в первый раз:

1. Вставьте один конец адаптера переменного тока в бритву, а другой конец в электрическую сеть (220-240 В, 50 Гц).
2. При этом световой индикатор загорится красным цветом, указывая на то, что устройство заряжается. Через 8:00 устройство полностью зарядится.
3. Отключите адаптер переменного тока от устройства электрической сети перед эксплуатацией.
4. Бритвой можно пользоваться около 30 мин.

## **КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ**

Эта бритва является продуктом высокого качества и разработана для обеспечения длительного использования и получения максимального удовольствия.

Внимательно прочитайте эту информацию перед использованием:

1. Снимите защитную крышку и переведите переключатель вкл / выкл. в положение «ON» («Включение»).
2. Начните бриться в направлении, противоположном росту волос.
3. Чтобы достичь чистого бритья, одной рукой слегка натяните кожу, а другой рукой водите бритвой.
4. После бритья, переведите пере-

ключатель вкл / выкл. в положение "OFF" ("исключения") и установите на место защитную крышку.

## **ВЫДВИГАЕТСЯ ВВЕРХ ТРИММЕР**

1. Нажмите переключатель в верхней части бритвы, и переместите его вперед, в этот момент триммер вдвинется вверх
2. Держите бритву под наклоном, чтобы сбрить бороду, усы и бакенбарды.
3. После использования установите триммер в прежнее положение.

## **ОЧИСТКА ПРИБОРА**

- выключите электробритву.
- рекомендуется периодически очищать сеточку бритвы, в таком случае она будет долго и верно служить вам.
- далее нажмите две кнопки, расположенные с обеих сторон в верхней части бритвы, чтобы открыть блок сеточки.
- используя щеточку из комплекта, осторожно очистите сеточку и лезвия.
- после очистки установите сеточку и защитную крышку на место (рис.6).

## **ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ БРИТВЫ**

При ежедневном использовании бритвы, меняйте сеточку каждый год.

## ЗАМЕНА ВНЕШНЕЙ БРЕЮЩЕЙ СЕТКИ

1. Нажмите на специальную кнопку фиксатора бреющего блока, чтобы освободить внешний бреющий блок (Рис.7).

2. Аккуратно извлеките бреющую сетку с внешней бреющего блока.

3. Возьмите новую бреющую сетку.

4. Чтобы разместить новую сетку, зафиксируйте одну сторону внешней бреющей сетки в левом отверстии внешнего бреющего блока, а затем вторую.

Примечание: внешние бреющие сетки не могут быть согнуты. (Рис. 8).

5. Установите внешний бреющий блок назад в бритву.

## ЗАМЕНА ВНУТРЕННИХ БРЕЮЩИХ ЛЕЗВИЙ

1. Нажмите на специальную кнопку фиксатора бреющего блока, чтобы освободить внешний бреющий блок.

2. Возьмите внутренние бреющие лезвия с обеих сторон, снимите лезвия вертикальным движением вверх. Не прилагайте сильных усилий, иначе пружина может выскочить из фиксирующей рамки внутренних лезвий.

3. Возьмите новые лезвия и установите их в фиксирующую рамку на пружину.

4. Установите внешний бреющий блок назад в бритву (рис. 9,10).

Внимание: не потеряйте пружину внутри внутренних бреющих лезвий.

## БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. УТИЛИЗАЦИЯ

Вы можете помочь в охране окружающей среды! Пожалуйста, соблюдайте местные правила: передавайте неработающее электрическое оборудование в соответствующий центр утилизации отходов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и дизайн изделий.



## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

### **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Компания Rotex выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня приобретения. Данным гарантийным талоном Rotex подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре на территории Украины.

### **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:**

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
  - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
  - наличие оригинала квитанции (чека), содержащий дату покупки.
2. Rotex оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов или если

- информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца;
  4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:
    - механических повреждений;
    - несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
    - неправильной установке, транспортировки;
    - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
    - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
    - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
    - использование прибора в профессиональных целях;
    - отклонений от Государственных технических стандартов электрических сетей, телекоммуникационных и кабельных сетей;
    - при выходе из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.
  5. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И  
СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫМ  
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ  
СОСТАВЛЯЕТ:**

- 1) На изделие - 12 месяцев со дня его продажи (подтверждается товарным чеком)
- 2) На заменены после окончания гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части - 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой с круглой печатью сервисного предприятия).
- 3) При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписуется дата продажи товара и дата ремонта товара путем обмена.

### **II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ.**

С целью усиления ответственности экспертов за вывод, претензии по качеству изделия и его технического состояния принимаются только в уполновауповноважених сервисных предприятиях, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где был приобретен продукт.

### **III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:**

- 1) Гарантийный ремонт изделия осуществляется уполномоченным сервисным предприятием.

2) В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его комплектующие части, не были заменены при ремонте, продлевается на срок пребывания изделия в ремонте.

### **IV. ВАЖНО! ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:**

- 1) Изделие не имеет этого гарантийного талона.
- 2) Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и / или с исправлениями без их подтверждения Продавцом;
- 3) Номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен и ранее был записан в гарантийного талона.
- 4) Ремонтные работы проведены сервисным предприятием, неуполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовой соглашением).
- 5) Без согласования с Продавцом к изделию внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертнымввисновком).

### **V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВА НЕ РАСПРО- СТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ БЫЛО ВЫЗВАНО:**

- небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например - эксплуатация в условиях "не бытового характера", эксплуатация непригодно из-за изменения его статуса как «прибор бытового назначения»; эксплуатация с нару-



шением требований общепринятых правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т.д.);

- неправильными монтажными и / или работами;
- транспортными и механическими повреждениями;
- использованием некачественных или несоответствующих расходных материалов;
- подключением изделия к коммуникациям и систем (электропитания), не соответствующие требованиям национальных государственных стандартов;
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д.;
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и проч.

#### VI. В ПОЛЬЗУ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ.

Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайший сервисный центр, уполномоченный на проведение монтажных и / или пуско-наладочных работ.

Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных Дистрибьютором сервисных центров вы сможете

узнать у вашего продавца.

Срок эксплуатации не менее 3 лет с даты начала использования.

Срок хранения не ограничен.

Дата производства совпадает с серийным номером и номером партии, которые указаны на упаковке товара, \*\*\* / \*\* / \* - год, месяц и дата соответственно.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также к техническим характеристикам изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



**rotex**  
комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №3**

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клєнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

**rotex**  
комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №2**

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клєнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

**rotex**  
комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №1**

Артикул

Виробничий  
номер

Адреса/телефон  
клєнта

Дата  
прийому

Дата  
видачі

Дефект

Підпис,  
печатка

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1**



## СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Бердичів	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ «Спеціаліст»	вул. Порика,1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	СЦ «Електросвіт»	вул. Шевченка, 18-в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпро	УСЦ «ДИНЕК»	вул.Олеся Гончара, 6	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпро	СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	СЦ «Схід-Сервіс»	вул. Жмури, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	СЦ «IQService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Бориспільська,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина)	(099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	СЦ «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	СЦ «Оптрон»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	СЦ «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	СЦ «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	СЦ «ЕкоСан»	вул. Академіка Маслова, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	СЦ «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42

Луцьк	ЦЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	ЦЦ «РОСІмпекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	ЦЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	ЦЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	ЦЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	ЦЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Паризької комуни, 2-Л, ТЦ «Партнер»	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	ЦЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	ЦЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТИ-СЕРВІС»	вул. Зіньківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТИ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-82
Рівне	ЦЦ «ДП Адамант-Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Северодонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	ЦЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	ЦЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	ЦЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	ЦЦ «Радіо-сервіс»	вул. Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Ужгород	ЦЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенська, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харків	ЦЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	ЦЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітнича, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	ЦЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	ЦЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТЦЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	ЦЦ «Електросервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
Чернігів	ЦЦ «Наш Сервіс»	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Рбочна,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91





# rotex

---

Україна, 03680, м. Київ  
вул. Фізкультури, 30-В

+38 044 207 10 43  
**rotex.ua**

 [facebook.com/rotex2005](https://facebook.com/rotex2005)  
 [youtube.com/c/RotexTechnics2005](https://youtube.com/c/RotexTechnics2005)

