rotex
кофеварка технка для тебе

Інструкція з експлуатації стр. 2
Instrucjaja po eksploatacji стр. 2

електрична МУЛЬТИВАРКА

электрическая МУЛЬТИВАРКА

RMC501-B

ВСТУП

Мультиварка Ротекс - універсальний прилад для приготування їжі. Технологія мультиварки дозволяє в 5 разів ті, цей прилад мультиварка поєднувати в собі найважливіші для Вас характеристики - компактний розмір і багатофункціональність.

Оснащений принципом РОЗВІЙ Мультиварки Ротекс на вашій кухні.

Ви можете приготувати 50 страв разом на Ротекс кушерці, скажіть варити, запікає і готує на пару.

Мічоні і рибки (стерлядь, ріпа вадер ру, ассіпсі запікання і каші, дитячіне, дитяче та вегетаріанське, пиріжок, десерти - ось лише мала частина того, що ви можете для Вас мультиварка Ротекс.

Це лише! Завдяки ретельно продуманим деталям і високій потужності нагріву мультиварка Ротекс ексклюзивна для Вашої кухні.

Сміливі кроки у страви в мультиварці Ротекс будуть готові набагато швидше, ніж на звичайній газовій або електричній плиті, а значить, у Вас з'явиться більше вільного часу.

З ПЯСТИ! Вчорні мультиварки Ротекс Ви можете приготувати рецепти , Ви з радістю погодитеся бесіти кухонних приладів і громіздкого посуду.

4. ЗДОРОВЕ! Мультиварка Ротекс обходе можливо корисною речовини і вітамінів в продуктах, чудово підходить для дитячого рацціону, а також допомагає уникнуванністю дугу лечіння спеченчих стравами. І, на відміну від кухонновмісних печей, мультиварка Ротекс входить кошем Вас і вашим близьким шкідливому впливу на здоров'я.

Ви дбаєте про здоров'я і Вас нелічасу для приготування їжі? Мультиварка Ротекс - Ваше найкращеє рішення.

5. ТІЛ КРОКИ ДО УСПІХУ! За приготуванням в мультиварці Ротекс відпадає необхідність в постійному контролюю готовності Вашої смачної страви температуру. Просто покладіть необхідні продукти, встановіть кришку і натисніть потрібні кнопки. Ваша страва буде приготовлена високоякісно і до розкішних чудо приготування.

Функція відкладеного старту дозволить Вам отримати гарну страву до обіднього Вами часу. Закладіть замісіне кроку, вказавши час складнощі і через вказаний Вами час, Ваша смачнюка Ротекс насолити на столі.

Ваші дітлахи будуть вдячні Ви - не дозволяйте їм вдоволяти спокуси, вони можуть вилетіти з дому.

7. ЧИСТЕ ЗАДОВОЛЕННЯ! Чистити мультиварку Ротекс дуже просто. Ви їх з задоволенням будете її використовувати кожен день. Спеціальний паровий клапан на дозволі пить вашій страві «втекти», а внутрішнє покриття внутрішньої чаші - преміум. В. КОЛОКН ДЛЯНЦЯ! У комплекті мультиварки Ротекс входить кошем Вас і вашим близьким шкідливому впливу на здоров'я.

Ви дбаєте про здоров'я і Вас нелічасу для приготування їжі? Мультиварка Ротекс - Ваше найкращеє рішення.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації і збережіть її для використання в майбутньому.
2. Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.
3. Перед підключенням в мережу переконайтеся, що напруга, вказана на маркуванні приладу, відповідає напрузі у вашому будинку. Якщо напруга не співпадає – не використовуйте мультиварку і зв'яжіться з виробником.
4. Відключайте прилад від мережі, якщо ви ним не користуєтеся або перед чищенням.
5. Не наповнюйте мультиварку інгрідієнтами та водою не більше 4/5 і не менше 1/5 висоти внутрішнього резервуару.
6. Не встановлюйте прилад в безпосередній близькості від нагрівальних приладів(наприклад газової плити).
7. Не допускайте, щоб електричний шнур звішувався зі столу, а також стежте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
8. Надлишок шнура повинен знаходитися у горизонтальній площині.
9. Не користуйтеся мультиваркою, якщо пошкоджені шнур або вилка або є інші пошкодження. Для усунення несправності звернітеся в найстерню з ремонту побутової техніки. Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно.
10. Не торкайтесь гарячих поверхонь мультиварки, беріться тільки за ручку.
11. Будьте обережні, щоб не обпектися парою від кипячої води.
12. Ставте мультиварку на стійку, плоску поверхню.

Щоб зберегти дерев'яну поверхню меблів, використовуйте підставку. 13. Вгвенітеся, що кришка мультиварки щільно закрита під час приготування які.
14. Щоб запобігти розбризкуванню, не відкривайте кришку мультиварки під час приготування їжі.
15. Акуратно відкривайте кришку мультиварки після того як їжа приготувалась.
16. Будьте обережні при перенесенні мультиварки, наповненої гарячою їжею.
17. Не включайте мультиварку без води або напівфабрикатів всередині.
18. Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
19. Використовуйте тільки ту підставку, яка входить в комплект.
20. Не використовуйте цей прилад поряд з вибухонебезпечними матеріалами.
21. Не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
22. Цей прилад не можна використовувати для цілей не описаних у цій інструкції.
23. Цей прилад

вувати дітьми віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
24. Чищення й обслуговування приладу можливо для дітей старше ніж 8 років під наглядом.
25. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше ніж 8 років.
26. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями або розумовими знанням, якщо вони перебувають під наглядом або їх про інструктовано про безпечне користування приладом і розуміють можливі небезпеки.
27. Чищення й обслуговування приладу не повинно проводитися тільки дорослими.
28. Не використовуйте прилад поза приміщенням.
29. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Не дозволяйте їм грати з приладом.
30. Не використовуйте прилад у таких умовах, при яких можливий вплив несприятливих чинників:
- температура навколишнього повітря і/або відносна вологість повітря перевищують допустимі норми, встановлені в нормативно-технічній документації на прилади;
- вибухонебезпечне вміст в повітрі пари, газів, аерозолів, що відповідають від вищезазначених, а порушення правил експлуатації неприпустимі. Експлуатація пристрою поза межами робочого тиску;
- при наявності в повітрі агресивних газ