

# rotex

комфортна техніка для тебе



Інструкція з експлуатації  
Інструкція по эксплуатации

стр. 2  
стр. 8

## для стрижки волосся МАШИНКИ

для стрижки волос  
МАШИНКИ



RHC140-T

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ОСОБЛИВОСТІ

Живлення 220В, 50Гц, 10Вт  
Гострі загартовані титанові леза з  
можливістю регулювання  
Ергономічний дизайн корпусу для  
комфортного  
використання  
Петля для підвішування  
Колір: коричневий з бронзою

## ОПИС ПРИЛАДУ



1. Клинок важіль
2. Включення / вимикання
3. Нижня лопать
4. Головне лезо

## АКСЕСУАРИ:



## ВИРІВНЮВАННЯ:

- Леза повинні бути відрегульовані, якщо вони були видалені для очищення або заміни.
- Якщо вирівнювання лез неправильне, додайте кілька крапель олії на лопаті, включіть машинку на кілька секунд, вимкніть і від'єднайте. Злегка послабте гвинти та відрегулюйте.

## МАСЛО:

- Для підтримки машинки у відмінному стані, леза потрібно змащувати перед кожною другою стрижкою.
- Не використовуйте масло для волосся, жир, або інші масла з розчинниками, тому що вони будуть випаровуватися та залишатися на лезах, тим самим уповільнювати рух ножів

## ВАЖІЛЬ:

- Важіль зручно розташований по-

руч з великим пальцем (якщо ти правша), так що можна легко регулювати приладом.

- Важіль додає універсальність в свій кліпер, дозволяючи поступово змінювати близькість вашого розрізу без гребеня кріплення.

- Якщо важіль перебуває у верхньому положенні, стрижка буде короткою, натискання важіля вниз поступово збільшує довжину стрижки.

- У своєму нижньому положенні, важіль буде залишати волосся приблизно такої ж довжини, як # 1 гребінь.

## **КОРИСТУВАННЯ ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОССЯ**

Перед початком стрижки волосся:

1. Огляньте машинку, переконайтесь що вона справна. Протріть надлишки масла. Це має бути зроблено після кожного використання. При використанні пристрою, розкрутити шнур.

2. Особу, яку ви будете стригти, необхідно посадити так, щоб її голова була приблизно на рівні ваших очей. Тоді вам буде зручно стригти, а також це попередить травмування голови вашого клієнта.

3. Перед кожною стрижкою, необхідно завжди розчісувати волосся.

4. Помістіть рушник навколо шиї та плечей людини, яку ви маєте стриг

ти.

### **ПОЧАТОК СТРИЖКИ:**

Стрижка волосся вимагає практики, так що завжди краще залишати волосся довше протягом перших кількох стрижок.

### **ДОДАТОК гребінь (див головну діаграму)**

- Додаток гребінь # 1 залишає 3мм (1/8 дюйма) довжиною волосся.

- Додаток гребінь # 2 залишає 6мм (1/4 дюйма) довжиною волосся.

- Додаток гребінь # 3 залишає 9мм (3/8 дюйма) довжиною волосся.

- Додаток гребінь # 4 залишає 12мм (1/2 дюйма) довжиною волосся.

### **НАГАДУВАННЯ!**

- Запам'ятайте, що стригти волосся, ви повинні завжди в спокійній атмосфері, і ні в якому разі не поспішати! Адже від вашої роботи залежить настрій, вашого клієнта. Використовуйте короткі штрихи, та поступово працюйте по всій голові.

- Як ви працюєте, розчісуйте волосся догори.

- Перед стрижкою волосся повинне бути обов'язково сухим.

### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:**

При використанні електроприладів, особливо в присутності дітей, слід

дотримуватися наступних запобіжних заходів:

Щоб знизити ризик смерті або травми електричним струмом:

- Відключайте прилад перед очищенням.

- Не залишайте і не зберігайте прилад там, де він може впасти у воду.

- Не використовуйте під час купання або в душі.

- Використовуйте прилад тільки за його прямим призначенням, як описано в цьому посібнику.

- Цей прилад не повинен бути залишений без

нагляду, коли підключений.

- Дітям користуватися суворо заборонено, для їхньої ж безпеки.

- Ніколи не використовуйте прилад, якщо він має пошкоджений шнур, або вилку та якщо він не працює належним чином.

- Тримайте шнур подалі від поверхонь, які нагріваються.

- Ніколи не вставляйте незнайомі предмети в отвори на цьому приладі.

- Перед використанням переконайтеся, що леза вирівняні належним чином.

- Не залишайте прилад на будь-якій поверхні під час роботи.

- Не використовуйте прилад з пошкодженням або зламанним гребенем, тому що можна травмуватися

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:

- правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
- наявність оригіналу квитанції (чек), що містить дату покупки.

2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нероз-

бірливою, суперечливою.

3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.

4. Не підлягають гарантійному ремонту виробу з дефектами, що виникли унаслідок:

- механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
  - неправильного встановлення, транспортування;
  - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
  - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
  - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
  - використання приладу в професійних цілях;
  - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
  - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно-торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.

2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

#### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

#### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусканалагоджувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

#### **VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!**

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у

Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт. Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.

Термін експлуатації не менше 3 років з дати початку використання.  
Термін зберігання необмежений.  
Дата виробництва збігається з серійним номером і номером партії, які вказані на упаковці товару, \*\*\*/\*\*/\* - рік, місяць та дата відповідно.  
Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ

Питание 220В, 50Гц, 10Вт

Острые закаленные титановые лезвия с возможностью регулировки

Эргономичной дизайн корпуса для комфортного использования

Петля для подвешивания

Цвет: коричневый с бронзой

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Клинок рычаг
2. Включение / выключение
3. Нижняя лопасть
4. Главное лезвие

## АКСЕССУАРЫ:



## ВЫРАВНИВАНИЕ:

- Лезвия должны быть отрегулированы, если они были удалены для очистки или замены.
- Если выравнивание лезвий неправильное, добавить несколько капель масла на лопасти, включите машинку на несколько секунд, выключите и отсоедините. Слегка ослабьте винты и отрегулируйте.

## МАСЛО:

- Для поддержания машинки в отличном состоянии, лезвия нужно смазывать перед каждой второй стрижкой.
- Не используйте масло для волос, жир, или другие масла с растворителями, так как они будут испаряться и оставаться на лезвиях, тем самым замедлять движение ножей.

## РЫЧАГ:

- Рычаг удобно расположен рядом с

с большим пальцем (если ты правша), так что можно легко регулировать прибором.

- Рычаг добавляет универсальность в свой клипер, позволяя постепенно изменять близость вашего разреза без гребня крепления.

- Если рычаг находится в верхнем положении, стрижка будет короткой, нажатие рычага вниз постепенно увеличивает длину стрижки.

- В своем нижнем положении, рычаг будет оставлять волосы примерно такой же длины, как 1 гребень.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС**

Перед началом стрижки волос:

1. Осмотрите машинку, убедитесь, что она исправна. Протрите излишки масла. Это должно быть сделано после каждого использования. При использовании устройства, раскрутить шнур.

2. Лицо, которое вы будете стричь, необходимо посадить так, чтобы ее голова была примерно на уровне ваших глаз. Тогда вам будет удобно стричь, а также это предупредит травмы головы вашего клиента.

3. Перед каждой стрижкой, необходимо всегда расчесывать волосы.

4. Поместите полотенце вокруг шеи и плеч человека, которого вы стричь.

### **НАЧАЛО СТРИЖКИ:**

Стрижка волос требует практики,

так что всегда лучше оставлять волосы длиннее течение первых нескольких стрижек.

Приложение гребень (см. Главную диаграмму)

- Приложение гребень # 1 оставляет 3мм (1/8 дюйма) длиной волос.

- Приложение гребень # 2 оставляет 6мм (1/4 дюйма) длиной волос.

- Приложение гребень # 3 оставляет 9мм (3/8 дюйма) длиной волос.

- Приложение гребень # 4 оставляет 12мм (1/2 дюйма) длиной волос.

### **НАПОМИНАНИЕ!**

- Запомните, что стричь волосы, вы должны всегда в покое, и ни в коем случае не спешить! Ведь от вашей работы зависит настроение, вашего клиента. Используйте короткие штрихи, и постепенно работайте по всей голове.

- Как вы работаете, расчесывайте волосы вверх.

- Перед стрижкой волосы должны быть обязательно сухим.

### **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:**

При использовании электроприборов, особенно в присутствии детей, следует соблюдать следующие меры предосторожности:

Чтобы снизить риск смерти или травмы электрическим током:

- Отключайте прибор перед очисткой.
- Не оставляйте и не храните прибор там, где он может упасть в воду.
- Не используйте во время купания или в душе.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, как описано в этом руководстве.
- Этот прибор не должен быть оставлен без присмотра, когда подключен.
- Детям пользоваться строго запрещено, для их же безопасности.
- Никогда не используйте прибор, если он поврежден шнур или вилку и если он не работает должным образом.
- Держите шнур подальше от поверхностей, которые нагреваются.
- Никогда не вставляйте незнакомые предметы в отверстия на этом приборе.
- Перед использованием убедитесь, что лезвия выровнены должным образом.
- Не оставляйте прибор на любой поверхности во время работы.
- Не используйте прибор с п и коджем или сломанным гребнем, так как можно травмироваться.

## **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

### **УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Компания Rotex выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Срок гарантии на все изделия - 12 месяцев со дня приобретения. Данным гарантийным талоном Rotex подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре на территории Украины.

### **УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:**

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
  - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
  - наличие оригинала квитанции (чека), содержащий дату покупки.
2. Rotex оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов или если

информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.

4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;

- неправильной установке, транспортировки;

- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;

- попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;

- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;

- использование прибора в профессиональных целях;

- отклонений от Государственных технических стандартов электрических сетей, телекоммуникационных и кабельных сетей;

- при выходе из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.

5. Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

**I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СОСТАВЛЯЕТ:**

1) На изделие - 12 месяцев со дня его продажи (подтверждается товарным чеком)

2) На заменены после окончания гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части - 30 дней со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой с круглой печатью сервисного предприятия).

3) При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписывается дата продажи товара и дата ремонта товара путем обмена.

**II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ.**

С целью усиления ответственности экспертов за вывод, претензии по качеству изделия и его технического состояния принимаются только в уполномовуповноваженных сервисных предприятиях, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где был приобретен продукт.

**III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:**

1) Гарантийный ремонт изделия осуществляется уполномоченным сервисным предприятием.

2) В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его комплектующие части, не были заменены при ремонте, продлевается на срок пребывания изделия в ремонте.

#### IV. ВАЖНО! ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

- 1) Изделие не имеет этого гарантийного талона.
- 2) Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и / либо с исправлениями без их подтверждения Продавцом;
- 3) Номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен и ранее был записан в гарантийного талона.
- 4) Ремонтные работы проведены сервисным предприятием, неуполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовой соглашением).
- 5) Без согласования с Продавцом к изделию внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертным висновком).

#### V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТИ ИЗДЕЛИЯ БЫЛО ВЫЗВАНО:

- небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например - эксплуатация в условиях "не бытового характера", эксплуатация непригодно из-за изменения его статуса как «прибор бытового назначения»; эксплуатация с нару-

шением требований общепринятых правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т.д.);

- неправильными монтажными и / или работами;
- транспортными и механическими повреждениями;
- использованием некачественных или несоответствующих расходных материалов;
- подключением изделия к коммуникациям и систем (электропитания), не соответствующие требованиям национальных государственных стандартов;
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожаром и т.д. ;
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и проч.

#### VI. В ПОЛЬЗУ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделия должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ. Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайший сервисный центр, уполномоченный на проведение монтажных и / или пуско-наладочных работ. Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных Дистрибьютором сервисных центров вы сможете

узнать у вашего продавца.

Срок эксплуатации не менее 3 лет с даты начала использования.

Срок хранения не ограничен.

Дата производства совпадает с серийным номером и номером партии, которые указаны на упаковке товара, \*\*\* / \*\* / \* - год, месяц и дата соответственно.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также к техническим характеристикам изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.



**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №3**

\_\_\_\_\_

Артикул

\_\_\_\_\_

Виробничий  
номер

\_\_\_\_\_

Адреса/телефон  
клієнта

\_\_\_\_\_

Дата  
прийому

\_\_\_\_\_

Дата  
видачі

\_\_\_\_\_

Дефект

\_\_\_\_\_

Підпис,  
печатка

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №2**

\_\_\_\_\_

Артикул

\_\_\_\_\_

Виробничий  
номер

\_\_\_\_\_

Адреса/телефон  
клієнта

\_\_\_\_\_

Дата  
прийому

\_\_\_\_\_

Дата  
видачі

\_\_\_\_\_

Дефект

\_\_\_\_\_

Підпис,  
печатка

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ  
ТАЛОН №1**

\_\_\_\_\_

Артикул

\_\_\_\_\_

Виробничий  
номер

\_\_\_\_\_

Адреса/телефон  
клієнта

\_\_\_\_\_

Дата  
прийому

\_\_\_\_\_

Дата  
видачі

\_\_\_\_\_

Дефект

\_\_\_\_\_

Підпис,  
печатка

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №3**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №2**

**rotex**

комфортна техніка для тебе

**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №1**



## СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ТОВАРІВ ТОРГОВОЇ МАРКИ «ROTEX»

Бердичів	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Житомирська, 57	(0414) 34-06-36, (068) 223-04-34
Вінниця	СЦ «Спеціаліст»	вул. Порика,1	(0432) 57-91-91, 50-91-91
Вінниця	ВФ ТОВ «Лотос»	вул. Енергетична, 3-а	(067) 622-56-62
Гуляйполе	СЦ «Електросвіт»	вул. Шевченка, 18-в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Дніпро	УСЦ «ДИНЕК»	вул.Олеся Гончара, 6	(056) 735-63-28, (056) 735-63-25
Дніпро	СЦ «УНІВЕРСАЛ СЕРВІС»	вул. Коротка, 41А	(056) 790-04-60
Дніпро	ТОВ «Лотос»	пр-т. Олександра Поля, 59	(056) 34-67-05
Донецьк	СЦ «Схід-Сервіс»	вул. Жмури, 1	(066) 508-26-52, (095) 761-70-00
Донецьк	СЦ «Еліпс»	бул. Шевченка, 52	(062) 385-99-10, (050) 77-55-800
Донецьк	СЦ «QService»	вул. Університетська, 75	(050) 94-000-61, (063) 94-000-61, (062) 213 00 61
Дружківка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Енгельса, 120	(06267) 3-48-41
Житомир	АСЦ «ЄвроСервіс»	вул. Львівська,11	(0412) 55-55-15, (093) 461-95-96
Житомир	Техносервіс «СФЕРА»	вул. Бульвар новий, 7	(0412) 44-51-00, (096) 908-77-95
Запоріжжя	СЦ «Альфатехноцентр»	вул. Грязнова, 67	(095) 272-03-03, (097) 292-29-03
Запоріжжя	ЗФ ТОВ «Лотос»	вул. Гоголя, 175	(061) 787-50-51, (0612) 63-97-90
Івано-Франківськ	СЦ «Мегастайл»	вул. Незалежності, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Івано-Франківськ	ИФ ТОВ «Лотос»	вул. Вовчинецька, 223	(0342) 71-28-13
Київ	«AMATI-СЕРВІС»	вул. Бориспільська,9, корп.57	(044) 369-50-01, 369-50-30
Київ	«ДЕТ-СЕРВІС» ФОП Мелешко	вул. Драйзера, 21 ТЦ Сіріус, 2 й поверх (Троєщина)	(099) 950-67-29, (073) 044-01-80, (098) 603-79-93
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Київ	СЦ «Skeleton»	пр-т. П. Григоренка, 22/20	(044)337-77-12, (050)205-12-12, (098)205-12-12, (063)205-12-12
Київ	СЦ «МТІ-сервіс»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(044) 590-28-02
Кропивницький	СЦ «Оптон»	пр-т. Леся Курбаса, 10а	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Кропивницький	КФ ТОВ «Лотос»	вул. Короленка, 2	(0522) 27-80-02, 27-33-00
Коломия	СЦ «Погляд»	вул. Бандери, 73/2	(034) 33-728-17
Костянтинівка	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Білоусова, 2а	(06272) 4-13-02
Коростень	СЦ «Авторітет»	вул. Шевченка, 28	(04142) 9-23-11, факс 5-06-27
Краматорськ	СЦ «Елма-сервіс»	бул. Краматорський, 3	(06264) 5-93-89, 5-90-07
Краматорськ	СЦ «Сатурн-Донбас»	вул. Поштова, 5а	(050) 973-20-14, (097) 077-48-92
Лиман	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Пушкіна, 4а	(06261) 4-17-52
Кременчук	СЦ «ЕкоСан»	вул. Академіка Маслова, 44, оф.2	(05366) 3-91-92, (066)230-44-71, (096)446-71-06
Кривий Ріг	КРФ ТОВ «Лотос»	вул. Соборності, 64/7	(056) 440-07-79, (067) 998-05-20
Лубни	ФОП Копотун О. П.	вул. Монастирська, 50	(050) 107-77-17, (067) 787-23-23, (063) 579-59-69, (068) 641-66-86, (05361) 74-335
Луганськ	СЦ «Східний»	вул. Ломоносова, 96ж	(0642) 33-11-86, 33-02-42

Луцьк	СЦ «Ваш мастер»	пр-т. Перемоги, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львів	СЦ «РОСІмлекс»	вул. Шараневича, 28	(032) 239-55-77, 239-51-52
Львів	ФОП «Хавтур Р.Б.»	вул. Зелена, 153	(032) 270-74-79, (067)729-33-93
Маріуполь	СЦ «Майстер та Маргарита»	пр-т. Миру, 96	(0629) 49-36-06, (098)370-78-08
Маріуполь	МарФ ТОВ «Лотос»	бул. 50-річчя Жовтня, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
Мукачево	СЦ «Сигнал»	вул. Пушкіна 24/1-А	(099) 262-11-18, (03131) 56-0-96
Миколаїв	СЦ «Закон Ома»	вул. Космонавтів, 81/16, оф. 326	(051) 272-52-32, (063) 156-59-18
Миколаїв	АСЦ «Телесервіс ЛТД»	вул. Океанівська, 1	(0512) 63-33-40
Миколаїв	НФ ТОВ «Лотос»	Внутрішньоквартальний проїзд, 2	(0512) 58-06-47
Нова Каховка	СЦ «Електрон»	вул. Горького 48 - дрібна техніка вул. Соборна, 33-А - велика техніка	(05549) 7-83-98
Нова Каховка	«Сервіс Плюс»	вул. Паризької комуни, 2-Л, ТЦ «Партнер»	(095) 204-63-59 , (066) 119-05-86, (096) 883-97-53
Новомосковськ	ТОВ «Лотос»	вул. Сучкова, 54	(05693) 7-57-96
Одеса	СЦ «Профі»	пр-т. Маршала Жукова, 4/7	(048) 784-08-37, 798-82-60
Одеса	СЦ «Аврора»	вул. Дальницька, 46	(0482) 32-63-03
Павлоград	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Дніпровська, 1726	(05632) 6-15-54
Полтава	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Зіньківська, 21	(0532) 69-09-46, (093) 562-81-25, (093) 562-81-54
Полтава	ПФ ТОВ «Лотос»	вул. Степового Фронту, 29	(067) 630-60-23
Прилуки	«АМАТІ-СЕРВІС»	вул. Київська, 371-А	(04637) 5-39-32
Рівне	СЦ «ДП Адаманти-Рівне»	вул. Шевченка, 7, ТЦ «Моріон» відділ №37	(0362) 45-00-42, (098) 665-60-22
Севєродонецьк	ПП «СДРТ»	вул. Курчатова, 19-Б	(06452) 2-38-28
Слов'янськ	СЦ «Елма-сервіс»	вул. Свободи, 5	(06262) 2-86-20
Сміла	СЦ «Ласк-Сервіс»	вул. Мічуріна, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Суми	СЦ «Ельф»	вул. Петропавлівська, 86/1	(542) 210-679, 650-340, 655-510
Тернопіль	СЦ «Радіо-сервіс»	вул.Київська, 2, буд. побуту "Сонячний" 2 пов.	(0352) 26-76-26
Ужгород	СЦ «Ремонт домашньої техніки»	вул. Легоцького, 3/2	(031) 2-654-266
Умань	«ЦСО Електрон-Сервіс»	вул. Успенського, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьків	СЦ «Діса-сервіс»	вул.Тобольська, 69	(057) 343-96-06
Херсон	СЦ «Дисплей-плюс»	вул. Робітнича, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ «Радіо»	вул. Ярослава Мудрого, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Херсон	ХФ ТОВ «Лотос»	вул. Карбишева, 28-а	(050) 49-46-043, (0552) 43-40-33
Хмельницький	СЦ «Юс-Сервіс»	вул. Проскурівського підпілля, 117	(382) 70-03-32
Черкаси	ПП «РТЦ «Весь світ Черкащини»	вул. Добровольського, 1 оф.210	(0472) 38-37-90, 38-36-90
Чернівці	СЦ «Електросервіс»	вул. Лук'яна Кобилиці, 76	(0372) 55-48-69,(050) 434-55-29
Чернігів	СЦ "Наш Сервіс»	вул. Шевченка, 4	(0462) 675 858
Шостка	КП ТД «БЕРЕЗКА-СЕРВІС»	вул. Робоча,5	(05449) 4-07-07, (50) 184-02-77, (05449) 4-10-30, (67) 847-41-02, (66) 530-62-91





# rotex

---

Україна, 03680, м. Київ  
вул. Фізкультури, 30-В

+38 044 207 10 43  
**rotex.net.ua**

 [facebook.com/rotex2005](https://facebook.com/rotex2005)  
 [youtube.com/c/RotexTechnics2005](https://youtube.com/c/RotexTechnics2005)

